

Badkaret Puro är ett emaljerat badkar med front i sanitetsakryl.

Emaljen kan rengöras med vanliga hushållsrengöringsmedel, vatten och trasa. Det är inte rekommenderat att använda starkt frätande ämnen eller kalkbortagare.

Badkarets front kan rengöras med vatten och trasa.

För att komma åt att rensa golvbrunnen klickas badkarsfronten loss. Detta görs i några enkla steg

- 1) Placera en handduk eller likande mjukt på golvet under fronten. Detta då det kan lätt vara hänt att man tappar fronten när den ska klickas loss. Hårda klinkergolv mot frontens hörn kan skada denne.
- 2) Känn efter med fingrarna vart urtaget finns (se skiss på nästa sida), dra frontens nedre sida mot dig tills fronten lossnar.
- 3) Placera fronten med utsidan (synliga sidan) uppåt under tiden du rengör golvbrunnen.
- 4) Återmontera fronten på motsvarande sätt. Ev. kan frontskivan behöva justeras i sidled.



Reservdelslista;

Badkar – Kaldewei Puro art. nr 683

Frontstativ – Langenfeld art.nr 2-1600700 (SPECIAL LÅG MODELL)

Frontskiva långsida – Langenfeld 0112-1570 (SPECIA LÅG MODELL)

Bottenventil och bräddavlopp – Langenfeld Slimline 07564