

marrakech

DESIGN

Vattenslipning & Såpaimpregnering

Om plattorna har blivit utsatta för svåra fläckar som inte går bort vid rengöring kan man behöva vattenslipa plattorna. Vattenslipning kan också komma till användning om fog har bränt fast i plattorna. Detta kan göras för hand på mindre ytor men det funkar även med slipmaskin. Tyvärr finns det inga garantier på att slipning återställer plattan till sitt ursprung. Vänligen testa på en liten yta först.

Vattenslipning, du behöver:

- Vattentåligt sandpapper (finkornighet 400–600).
- Hink med rent vatten + en trasa att torka rent med.

Blöt ner ytan som ska slipas samt även slippappret. Slipa bort fläckar/fogrester och torka snabbt upp färg som löses upp ur plattan med en ren trasa. Slipa små ytor i taget och prova gärna på ett mindre synligt ställe innan så du vet att du valt rätt finkornighet på slippappret. Fortsätt tills du uppnår önskat resultat. Ny impregnering måste appliceras efter slipning.

Såpaimpregnering, du behöver:

- Ofärgad neutral golvsåpa (ej gul, grön eller vit)
 - En Scotch-Brite svamp.
För dig som ska såpabehandla en ljus platta, använd gärna med en vit grov sida ifall att färgen skulle släppa på svampen.
 - En skvätt vatten så att såpan blir mer lättarbetad.
1. Blanda neutral golvsåpa i en bunke tillsammans med en skvätt vatten. Rör runt så att det bildas skum.
 2. Blöt ner Scotch-Brite svampen och gnugga med den grova sidan på din betongplatta med aktsamhet.
 3. Gör några plattor i taget och torka sedan bort överflöd med en fuktig wettex-trasa eller en bomullshandduk.
 4. Upprepa 2-4 gånger, eller tills plattorna slutar suga åt sig.